

# Звуковой информатор с датчиком движения MT1020



Рис.1 Общий вид устройства и его органы управления

Табл.1. Технические характеристики

Дальность обнаружения движения, м	до 3
Угол обнаружения движения, градусы	30
Длительность звуковой информации, с	до 10
Батарея питания	9В, типа «Крона»
Габариты устройства, мм	115x53x32

Это оригинальное устройство на основе датчика движения может работать в трёх режимах. Режим выбирается пользователем самостоятельно в зависимости от поставленной задачи:

- режим «Охрана». Зафиксировав перемещение человека, устройство включает тревожную сигнализацию, которая отпугнёт недоброжелателя и привлечёт Ваше внимание;

- режим «Информирование». После обнаружения движения в зоне действия устройство подаст мелодичный сигнал «Дин-дон». Этот режим удобно использовать, например, как информатор о новых посетителях или клиентах в Вашем офисе или магазине.

- режим «Голосовая записка». Самый интересный режим. По обнаружении движения устройство воспроизводит заранее записанную в него фразу (приветствие, предупреждение или напоминание) длительностью до 10 секунд. Использование устройства в этом режиме – отличная альтернатива традиционным бумажным запискам, которые можно и не заметить.

Общий вид модуля и его органы управления представлен на рис.1.

## Работа с устройством

**Питание** устройства осуществляется от батареи 9В типа «Крона». Открутите винт крышки батарейного отсека и установите батарею, соблюдая указанную на корпусе модуля полярность.

Включите устройство, переведя переключатель питания в положение «ON». Должен загореться красный индикатор питания. Первые 30 секунд индикатор будет гореть непрерывно; в течение этого времени устройство находится в ждущем режиме. За это время можно задать режим работы устройства и покинуть охраняемое помещение. Через 30 секунд устройство перейдет в режим охраны; в этом режиме красный светодиод будет мигать раз в 10 секунд.

Коротко нажимая кнопку «MODE», выберите необходимый режим работы. Выбранный режим индицируется соответствующим светодиодом.

Нажмите кнопку «REC» и, удерживая её, говорите в микрофон; отпустите эту кнопку для завершения записи. Режим записи индицируется мигающим светодиодом

В случае, если длина записи превысит 10 секунд, запись автоматически прекратится и светодиод погаснет.

Коротко нажмите кнопку «PLAY» для прослушивания предустановленного звукового эффекта или Вашей записи.

Настройки завершены! Дождитесь постановки устройства на охрану, о чём проинформирует начавший мигать красный светодиод.

Проведите рукой или пройдите в зоне действия датчика движения – громкоговоритель устройства подаст сигнал (в зависимости от предустановленного режима: «сирена», «дин-дон» или Ваше сообщение).